



FORNO ELETTRICO 23L

23L ELETTRIC OVEN



187226

MANUALE D'ISTRUZIONI



Importato da MD S.p.A. - Zona Asi - Capannone 18
81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.mdspa.it - www.mdwebstore.it
MADE IN P.R.C.

Gentile cliente, grazie per aver acquistato il forno MXD!

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo acquistato. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti. Questo manuale è destinato all'utente preposto all'uso del dispositivo ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione. Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare. Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma. Si dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo a cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso il produttore, il quale non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato. Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto accertarsi che sia il prodotto che la documentazione rispettino le leggi in vigore al momento del controllo.

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante o illeggibile, consultate il produttore prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo. In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo. Le norme di sicurezza e le procedure di configurazione, d'uso e di manutenzione indicate nel presente documento possono essere anche un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate. Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui l'apparecchiatura viene utilizzata, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi). Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. In caso di cessione a terzi del prodotto, devono essere obbligatoriamente fornite anche le presenti istruzioni per l'uso.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.
- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore ai 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 14 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 anni.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento, ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quello indicato su questo manuale.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Scollegare la spina dalla presa, spegnere l'apparecchio e fare raffreddare completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia, prima di mettere o togliere eventuali accessori o prima di avvicinare le mani a parti che possono essere in movimento. Le operazioni di pulizia devono

essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.

- Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo alla pioggia o ai raggi diretti del sole.
- Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli a gas o elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile.
- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che il cavo di rete non entri in contatto con superfici calde.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e non intervenire da sé ma rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I micro-frammenti che se ne potrebbero generare

rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.

- Non lasciare l'apparecchio acceso privo di sorveglianza.
- L'apparecchio non deve essere comandato da timer esterni o da sistemi di attivazione dotati di telecomando.
- Per lo smaltimento del dispositivo, tagliare il cavo di rete, rimuovere ogni componente pericolosa e renderle inutilizzabili in modo da evitare ferite e lesioni, in caso ci giochino bambini.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IL PRODOTTO

- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso privato e per lo scopo previsto. Questo apparecchio non è idoneo a un uso commerciale.
- **SOLO PER USO DOMESTICO!**



- Non toccare le superfici calde. La temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.

- Quando si utilizza il forno mantenere almeno quattro pollici di spazio su tutti i lati del forno per consentire un'adeguata circolazione dell'aria.
- Scollegare dalla presa quando non in uso e prima della pulizia. Lasciar raffreddare prima mettere o togliere parti e prima della pulizia.
- Per scollegare, posizionare il comando su OFF, prima di rimuovere la spina. Tieni sempre la spina, ma non tirare mai il cavo.
- Prestare estrema attenzione quando si sposta un apparecchio contenente olio bollente o altri liquidi caldi.
- Non coprire il vassoio raccoglibriciole o qualsiasi parte del forno con fogli di metallo. Questo potrebbe causare il surriscaldamento del forno.
- Prestare estrema attenzione durante la rimozione del vassoio o lo smaltimento del grasso caldo o altri liquidi caldi.
- Non pulire l'apparecchio con pagliette metalliche.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante la cottura alla griglia o la tostatura.
- Non inserire nell'apparecchio alimenti di grandi dimensioni o utensili metallici in quanto potrebbero provocare un incendio o il rischio di scosse elettriche.
- Non posizionare alcun oggetto sul forno o coprire il forno con materiali infiammabili materiale durante il funzionamento in quanto potrebbe provocare un incendio.

- Estrema cautela deve essere esercitata quando si utilizzano contenitori costruiti con altro che metallo o vetro.
- Non inserire nessuno dei seguenti materiali nel forno: cartone, plastica, carta o qualcosa di simile.
- Non conservare materiali diversi dagli accessori consigliati dal produttore in questo forno, anche quando non in uso.
- Indossare sempre guanti da forno isolanti protettivi durante l'inserimento o la rimozione cibi dal forno caldo.
- Le presenti istruzioni possono prevedere alcuni casi, ma non possono coprire tutti i possibili danni derivanti da un uso scorretto. Usare sempre il buonsenso. In caso di danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza il produttore è esente da ogni responsabilità.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rimuovere il prodotto dall'imballo e verificare che il contenuto della confezione non sia danneggiato e che corrisponda a quanto indicato sul presente manuale. In caso di anomalie, rivolgersi al rivenditore.

Caratteristiche principali:

Timer 60 minuti

Intervallo temperatura: 100-230°C

Tubi di riscaldamento in acciaio inossidabile

Doppia porta in vetro temperato termoresistente

3 impostazioni di cottura

Caratteristiche tecniche - Modello: T0-23V-1

Potenza: 1380W

Voltaggio: AC 220-240V

Frequenza: 50/60Hz

Lunghezza cavo: 85cm

Dimensioni prodotto: 46x38x31 cm

Peso netto: 6.5kg


Classe I

Lista accessori: vassoio in alluminio, griglia in acciaio, manico in acciaio

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI



1. Manopola del termostato
2. Manopola di selezione
3. Quadrante del timer
4. Manico della teglia
5. Griglia
6. Teglia da forno



SELETTORE IMPOSTAZIONI DI COTTURA

1. Off
2. Riscaldamento superiore
3. Riscaldamento inferiore
4. Riscaldamento superiore + inferiore

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO!

- Controllare che l'alimentazione elettrica sia adeguata a quanto indicato nel presente manuale, sulla confezione e sull'etichetta del prodotto.
- Pulire tutti gli accessori prima del primo utilizzo.
- Assicursi che vi sia sufficiente ventilazione intorno al forno.
- Assicursi che il forno sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Il forno non deve essere posizionato su superfici in legno non trattate. Posizionare il forno su una superficie resistente al calore.
- Tenere presente che i piedini del forno possono lasciare dei segni sulla superficie di appoggio. Se

questo accade, rimuovere i segni con un panno umido.

Dopo aver posizionato il forno, si consiglia di posizionare sia la teglia che la griglia all'interno e di farlo funzionare alla massima temperatura sulla funzione per circa 15 minuti per eliminare eventuali residui di imballaggio che potrebbero rimanere dopo la spedizione. In questo modo si elimineranno anche tutte le tracce di odore inizialmente presenti dalla sostanza protettiva applicata alle resistenze in fabbrica.

UTILIZZO

- Utilizzo della maniglia di sicurezza adatta alla teglia e alla griglia.
- La maniglia del vassoio consente di sollevare e rimuovere la griglia e la teglia da forno in modo sicuro quando sono calde. Tenerlo nelle posizioni descritte di seguito in modo che si attacchi saldamente ai vassoi e alla griglia.
- Per rimuovere la teglia, posizionare le due punte all'interno dell'apposita sezione della teglia, spingere la maniglia verso il basso e sollevare.
- Per rimuovere la griglia, posizionare le due sezioni curve del gancio sopra il filo della griglia, spingere la maniglia verso il basso e sollevarla.
- Funzione riscaldamento superiore + inferiore, per tostare e riscaldare
- Utilizzando la funzione di tostatura (dove sono selezionati sia l'elemento riscaldante superiore che quello inferiore), è possibile tostare una varietà di prodotti da forno tra cui pane, muffin, waffle e pancake surgelati. Puoi anche riscaldare torte salate, pasticci e torte salate. Seguire sempre le linee guida di cottura sulla confezione del cibo.
- Posizionare la griglia al centro del forno con le tacche rivolte verso il basso.
- Ruotare il controllo delle funzioni sull'elemento riscaldante superiore e inferiore.
- Impostare il controllo della temperatura tra 100°C e 230°C.
- Posizionare il cibo da tostare/riscaldare sulla griglia.
- Ruotare e impostare il controllo del tempo in senso orario sull'ora desiderata fino a 60 minuti quando il tempo è trascorso il forno si spegnerà e suonerà un campanello.
- Quando il cibo è cotto al livello desiderato, portare il controllo delle funzioni in posizione off e staccare l'alimentazione dalla presa.
- Funzione riscaldamento inferiore, per cuocere a strati
- Utilizzando questa funzione è possibile cuocere torte a strati e biscotti seguendo il ricettario del proprio acquisto. Nota: questa funzione utilizza solo l'elemento inferiore e le torte a strati devono essere girate una volta durante la cottura. Per ottenere i migliori risultati preriscaldare il forno per 15 minuti a 230°.

- Impostare il controllo della temperatura sulla temperatura appropriata
- Posizionare la griglia sul supporto di livello più basso o medio.
- Posizionare il cibo sulla griglia e farlo scivolare nel supporto.
- Il cibo deve essere posizionato il più vicino possibile all'elemento riscaldante senza toccarlo.
- Impostare il controllo della temperatura sulla temperatura desiderata.
- Ruotare e impostare il controllo del tempo sul tempo di cottura desiderato fino a 60 minuti, allo scadere del tempo il forno si spegnerà.
- Ruotare il controllo della funzione solo sulla funzione di calore inferiore.
- Si consiglia di lasciare la porta leggermente socchiusa
- Quando il cibo è cotto al livello desiderato, portare il controllo delle funzioni in posizione off e staccare l'alimentazione dalla presa
- Funzione riscaldamento superiore, per arrostitire
- Con questa funzione è possibile arrostitire carne di manzo, maiale, agnello, pollame, pesce e verdure. Nota: per ottenere i migliori risultati, preriscaldare il forno per 15 minuti a 230°C.
- Posizionare la griglia nel forno in una posizione idonea in funzione dell'altezza del cibo da cuocere. In alternativa, posizionare il cibo nella teglia. Non è necessario utilizzare la griglia poiché la teglia è autoportante grazie ai supporti laterali.
- Impostare il controllo della temperatura sulla temperatura desiderata.
- Ruotare e impostare il controllo del tempo in senso orario sul tempo di cottura desiderato fino a 60 minuti quando il tempo è trascorso il forno si spegnerà.
- Ruotare il controllo delle funzioni solo sulla funzione di riscaldamento superiore.
- Quando il cibo è cotto al livello desiderato, portare il controllo delle funzioni in posizione off e staccare l'alimentazione dalla presa.

Dopo l'uso

- Spegnerne il forno per farlo raffreddare.
- Impostare i selettori in posizione OFF.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire rimuovere la spina dalla presa.

Non immergere mai l'alloggiamento con il motore in acqua! Per pulire l'esterno dell'alloggiamento deve essere usato esclusivamente un panno di risciacquo umido.

Non utilizzare detergenti abrasivi o accessori appuntiti.

Attenzione! I componenti non sono adatti per la pulizia in lavastoviglie. Se esposti a detergenti termici o caustici potrebbero deformarsi o scolorirsi.

Pulire l'interno dell'apparecchio con un panno umido pulito.

Il vassoio raccoglibriciole può essere rimosso per facilitare la pulizia della pulizia estraendo dalla parte anteriore sotto la porta.

I componenti che sono venuti a contatto con il cibo possono essere puliti in acqua e detergente.

Lasciare asciugare accuratamente le parti prima di assemblare nuovamente il dispositivo.

Si consiglia di applicare una piccola quantità di olio vegetale per mantenere lubrificati i componenti.

GARANZIA

Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Munirsi in ogni caso di documento d'acquisto (scontrino fiscale). La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore. La garanzia viene meno nei casi in cui: l'apparecchio non sia stato usato in modo corretto (negligenza nell'uso, incuria, installazione o manutenzione errata o impropria, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore); l'apparecchio non sia stato utilizzato per i fini per cui è stato costruito; l'apparecchio sia stato manomesso.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto imputabile al produttore che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. Se il difetto deriva da accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, la MD s.p.a. si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto. In un'ottica di miglioramento continuo, la MD S.p.a. si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso. In caso di modifiche, il manuale d'istruzioni nella versione più recente è visionabile sul sito www.mdpsa.it.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti norme comunitarie sulla sicurezza di prodotto applicabili. Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore oppure inviare una mail all'indirizzo info.nofood@mdpsa.it riportando il codice articolo presente sulla confezione.

SMALTIMENTO

IMBALLO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale. In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime. Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.

R.A.E.E.

Informazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 14/03/2014, no. 49 “attuazione della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



Importato da MD S.p.A. - Zona Asi - Capannone 18
81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.mdspa.it - www.mdwebstore.it
MADE IN P.R.C.