

**MXD**  
**RACCHETTA**  
**STERMINA INSETTI**  
187594 I-173/2023 S-SW02M





Importato da MD S.p.A.  
Zona Asi - Capannone 18  
81030 - Gricignano di Aversa (CE)  
www.mdspa.it  
www.mdwebstore.it  
MADE IN P.R.C.



**MANUALE D'ISTRUZIONI**  
Grazie per aver acquistato la racchetta stermina insetti, un metodo sicuro ed efficace per eliminare zanzare ed altri insetti fastidiosi. Questo dispositivo non fa uso di prodotti chimici pericolosi o ritenuti tali per l'uomo e per l'ambiente. Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

**INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA**  
All'interno del prodotto c'è una batteria ricaricabile: una volta carica, l'apparecchio può essere utilizzato senza collegamento all'alimentazione elettrica, con un'autonomia di circa 8 ore.  
Se il voltaggio della rete elettrica eccede il voltaggio specificato, non

caricare la batteria. Assicurarsi di scollegare la presa USB quanto la carica della batteria è completa.  
Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi come bagni.  
Se il prodotto viene a contatto con acqua o soluzioni liquide, spegnere immediatamente e lasciar asciugare bene.  
Non lanciare o colpire il prodotto. Colpi o impatti ripetuti possono portare al non funzionamento.  
Non smontare, aprire, modificare o tentare di riparare questo prodotto.  
Non gettare il prodotto nel fuoco.  
Non caricare il prodotto se posizionato su tappeti o materiale infiammabile.  
Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.  
Non toccare con le mani o i piedi bagnati o umidi.  
Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio.  
Non usare l'apparecchio vicino a tende, divani o altri materiali combustibili.  
Non usare l'apparecchio vicino a sostanze infiammabili o polvere esplosive.  
Se il prodotto non si carica, provare un cavo USB diverso o un adattatore di corrente diverso.  
Se dal prodotto fuoriesce liquido prestare attenzione a non toccarlo. Contattare un centro assistenza e/o rivenditore.  
Se il prodotto è molto caldo o si deforma durante la carica, sconnettere immediatamente dalla rete elettrica e contattare un centro assistenza e/o rivenditore.  
Utilizzare quest'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche o incidenti a persone.  
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.  
Non usare una batteria ricaricabile danneggiata o modificata. Le batterie ricaricabili danneggiate o alterate possono reagire in modo imprevedibile e provocare incendi, esplosioni o lesioni.  
Non esporre la batteria ricaricabile a fiamme o ad alte temperature. Sussiste il pericolo di esplosione.  
**ATTENZIONE!!** In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti tossico e dannoso.  
L'apparecchio è da utilizzarsi esclusivamente in ambienti interni o al riparo da intemperie.  
Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, non dimenticarlo all'aperto e non esporlo ad ambienti molto sporchi.  
L'apparecchio non deve essere usato in luoghi in cui possono essere presenti polveri o vapori infiammabili o esplosivi.  
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini (≥2,0 m).  
Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere alcuna parte interna fissa per tentare di aggiustare il prodotto. In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato o al rivenditore.

**AVVERTENZE BATTERIE**  
L'apparecchio contiene una batteria ricaricabile **NON RIMOVIBILE**. Utilizzare solo le batterie ricaricabili previste. L'utilizzo di altri tipi di batterie ricaricabili può provocare ferimenti ed esporre a rischio d'incendio. Ricaricare le batterie ricaricabili solo con caricabatteria raccomandati dal produttore. Se si utilizza un caricabatteria adatto a uno specifico tipo di batteria ricaricabile per ricaricare batterie ricaricabili di altro genere, sussiste pericolo d'incendio.  
Le batterie ricaricabili contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente. Prima di smaltire l'apparecchio, far rimuovere le batterie da personale qualificato. Non gettarle tra i rifiuti domestici, bensì consegnarle a un centro di raccolta autorizzato.  
Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini e animali domestici.  
Per garantire una vita più lunga alle batterie, sarebbe opportuno farle scaricare completamente prima di ricaricarle.  
Se l'apparecchio non viene utilizzato per molto tempo, è consigliabile caricarlo ed utilizzarlo almeno una volta al mese per mantenerlo in buone condizioni.

Non aprire, forare o danneggiare le batterie.  
Non usare una batteria ricaricabile danneggiata o modificata. Le batterie ricaricabili danneggiate o alterate possono reagire in modo imprevedibile e provocare incendi, esplosioni o lesioni.  
Non esporre la batteria ricaricabile a fiamme o ad alte temperature. Sussiste il pericolo di esplosione.  
**ATTENZIONE!!** In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti tossico e dannoso.  
L'apparecchio è da utilizzarsi esclusivamente in ambienti interni o al riparo da intemperie.  
Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, non dimenticarlo all'aperto e non esporlo ad ambienti molto sporchi.  
L'apparecchio non deve essere usato in luoghi in cui possono essere presenti polveri o vapori infiammabili o esplosivi.  
Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini (≥2,0 m).  
Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere alcuna parte interna fissa per tentare di aggiustare il prodotto. In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato o al rivenditore.

**ATTENZIONE**  
1. Quando il clima è umido, l'efficacia del prodotto potrebbe essere ridotta.  
2. Non utilizzare questo prodotto per picchiare altri oggetti duri o pizzicare la superficie della rete per evitare di danneggiarla.  
3. Questo prodotto è adatto per uso interno.

**OPERAZIONI DI RICARICA**  
Per garantire la durata della batteria, se non si riscontra alcun effetto evidente nel colpire le zanzare durante l'uso, o se l'indicatore di carica della batteria al 25% lampeggia, significa che la carica della batteria è esaurita, si prega di interrompere l'uso e ricaricarla in tempo. Quando la batteria non è sufficientemente carica, il prodotto entrerà nello stato di protezione e non funzionerà.  
Spingere l'interruttore in posizione OFF e inserire il cavo di ricarica Usb. Collegare all'adattatore per caricare (fare attenzione che sia compatibile con l'input riportato sull'etichetta del prodotto). Durante la ricarica, l'indicatore luminoso di ricarica lampeggerà.  
Durante la ricarica e il funzionamento, è severamente vietato il contatto

elettronico della racchetta antizanzare con la rete metallica ed è severamente vietato l'uso nell'ambiente di gas combustibile, gas, materiali esplosivi e sostanze chimiche pericolose.

**UTILIZZO**  
1. Metodo convenzionale di utilizzo: spingere l'interruttore di alimentazione del prodotto nella posizione 1, tenere premuto il pulsante dell'interruttore ad alta tensione e la spia di lavoro ad alta tensione si accende. In questo momento, la rete elettrica è sotto alta tensione. Agita la racchetta per mettere in contatto la rete elettrica con le zanzare e le zanzare verranno uccise immediatamente. Rilasciare il pulsante dell'interruttore ad alta tensione e l'indicatore di lavoro ad alta tensione si spegnerà. In questo momento è ancora presente tensione residua nella rete elettrica. Si prega di non toccare la rete elettrica. L'alimentazione verrà interrotta immediatamente entro 3 secondi.  
Modalità di cattura automatica: spingere l'interruttore di alimentazione del prodotto sulla posizione 2 e collegare il cavo di ricarica USB alla porta di ricarica per collegare l'adattatore. A questo punto, viene avviata la modalità di cattura automatica. Quando gli insetti entrano in contatto con la rete elettrica della racchetta, verranno uccisi immediatamente.  
Disattivare il prodotto: spingere l'interruttore di alimentazione in posizione off.

**ATTENZIONE!**  
1. Quando lo STERMINAINSETTI funziona, la rete elettrica ha alta tensione! Pericolo di alta tensione, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non toccare la rete elettrica con le mani o con oggetti metallici.  
2. Non utilizzare questo prodotto in luoghi con gas o liquidi infiammabili ed esplosivi e non utilizzare metalli e altri materiali conduttivi per provocare scintille nella rete elettrica.

**MANUTENZIONE E PULIZIA**  
Per pulire la rete metallica da eventuali insetti intrappolati è sufficiente un getto d'aria o una spazzolina (non metallica). Effettuare questa operazione solo dopo aver spento il prodotto, portando l'interruttore su off. Non adoperare mai acqua per pulire la racchetta. Non toccare mai con le mani o altre parti del corpo le reti metalliche, anche a interruttore spento, permane il rischio di fastidiose anche se

innocue scariche elettriche. Rimuovere le batterie dall'apparecchio in caso di prolungato inutilizzo. Conservare in un luogo pulito e asciutto, lontano da polvere umidità. Non esporlo mai alla pioggia e non azionarlo se bagnato. Tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

**GARANZIA**  
Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Munirsi in ogni caso di documento d'acquisto (scontrino fiscale). La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore. La garanzia viene meno nei casi in cui: l'apparecchio non sia stato usato in modo corretto (negligenza nell'uso, incuria, installazione o manutenzione errata o impropria, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore); l'apparecchio non sia stato utilizzato per i fini per cui è stato costruito; l'apparecchio sia stato manomesso.  
Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto imputabile al produttore che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. Se il difetto deriva da accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, la MD S.p.a. si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto.  
In un'ottica di miglioramento continuo, la MD S.p.a. si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso. In caso di modifiche, il manuale d'istruzioni nella versione più recente è visionabile sul sito www.mdspa.it.  
Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti norme comunitarie sulla sicurezza di prodotto applicabili. Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore oppure inviare una mail all'indirizzo info.nofood@mdspa.it riportando il codice articolo presente sulla confezione.

**SMALTIMENTO**  
**IMBALLO**  
L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale. In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime. Rivolgersi

al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.

14/03/2014, no. 49 "attuazione della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche"  
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

L'apparecchio contiene una batteria non rimovibile e non deve essere smaltito come rifiuto urbano, essendo soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto delle Direttive 2002/96, 2006/66 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato dalla Legge.  
Le batterie incluse nella confezione sono conformi alla Direttiva 2006/66/EC e 2013/56/EC.

Importato da MD S.p.A.  
Zona Asi - Capannone 18  
81030 - Gricignano di Aversa (CE)  
www.mdspa.it  
www.mdwebstore.it  
MADE IN P.R.C.



# MASTER CARTON



HANDLE WITH CARE  
**FRAGILE**



187594  
LOTTO:I-173/23

FTY ITEM  
S-SW02M

**8 PEZZI**

CTN SIZE: **INSERT**

N.W.: **INSERT**

G.W.: **INSERT**

**MXD**  
**RACCHETTA**  
**STERMINA INSETTI**

187594 I-173/2023 S-F5600

8052239075948

Importato da MD S.p.A.  
Zona Asi - Capannone 18  
81030 - Grignano di Aversa (CE)  
[www.mdspa.it](http://www.mdspa.it)  
[www.mdwebstore.it](http://www.mdwebstore.it)  
MADE IN P.R.C.

6X6  
BAR CODE



**MXD** **RACCHETTA STERMINA INSETTI**  
a batteria

Il suo circuito uccide all'istante mosche e zanzare con una scarica di 2700V!

Design pieghevole

**SICURA:**  
la scossa è letale solo per piccoli insetti

 Cavo usb di ricarica incluso



**MXD** **RACCHETTA STERMINA INSETTI**

**Caratteristiche tecniche**  
 Batteria: batteria al piombo da 250 mAh  
 Potenza di shock: 2700 V  
 Materiali: PP  
 Alimentazione: ricarica USB  
 Colore bianco  
 Dimensioni: 50 cm\*23 cm  
 Cavo di ricarica USB incluso

**Technical details**  
 Battery: lead acid battery 250 mAh  
 Electric shocking power: 2700V  
 Materials: PP  
 Power supply: USB recharge  
 Color: White  
 Size: 50cm\*23cm  
 USB charging cable included

**Avvertenze.** Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni d'uso e, in particolare, le note, avvertenze ed istruzioni di sicurezza. Conservare gli imballi originali e il manuale d'istruzioni. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Warnings.** Before using it, please, read carefully the instructions of use and, in particular, the notes and the warnings and safety instructions. Keep the original packaging and instruction manual. This item is not a toy. Keep the appliance out of the reach of children.

187594 1473/2023 S-SW02M

8052239075948

Importato da MD S.p.A.  
 Zona Asi - Capannone 18,  
 81030 - Gricignano di Aversa (CE)  
 www.mdspa.it - www.mdwebstore.it  
 MADE IN P.R.C.

   