

**Leggere attentamente le istruzioni.
Conservare il manuale
per future consultazioni.**

AVVERTENZE

Non destinato a bambini di età inferiore ai 3 anni.

ATTENZIONE!

Pericolo di soffocamento per parti piccole staccabili!
Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.

Aprire la confezione con estrema cautela:
contiene piccole parti che possono essere pericolose per i bambini.

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni e le avvertenze.

Alcune funzioni del giocattolo dipendono dalla installazione
di due batterie di tipo AAA (non incluse). L'installazione e la sostituzione
delle batterie deve essere effettuata esclusivamente da un adulto,
dopo aver letto attentamente le avvertenze presenti nel manuale.

Usare sotto la supervisione di un adulto. Tenere lontano da fiamme libere.

Prima dell'uso rimuovere il materiale di imballaggio e
tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

Prima di consegnare il giocattolo al bambino, accertarsi che non sia danneggiato.

Conservare l'etichetta per futuri riferimenti.

Se il giocattolo si ribalta può causare lesioni da schiacciamento gravi o mortali.
Per evitare che questo giocattolo si ribalti, deve essere fissato alla parete.

KARINA - CUCINA IN LEGNO


Importato da MD S.p.A.
Zona Asi - Capannone 18
81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.mdspa.it
www.mdwebstore.it

MADE IN P.R.C.


Cod. 186738/TH870

Fabbricato da **Ningbo Tooky Toy Co., Ltd.**
Innovation 128 Business Villa, No. 818
Qiming Road, Yinzhou District,
Ningbo 315100, Zhejiang, China


1 X1 pc	2 X1 pc	3 X1 pc	4 X1 pc	5 X2 pcs
6 X1 pc	7 X1 pc	8 X1 pc	9 X1 pc	10 X1 pc
11 X1 pc	12 X1 pc	13 X1 pc	14 X1 pc	15 X1 pc
16 X1 pc	17 X1 pc	18 X1 pc	19 X1 pc	20 X1 pc




21 X1pc




22 X 1pc



23 X1pc




24 X1pc




25 X 2 pcs



26 X 3pcs




blister
1pc




28 X1pc




29 X1pc



30 X 1 pc




31 X1pc



Ø4X35

32 X14pcs



Ø4X24

33 X 23pcs



Ø 3X16


34 X 8pcs




Ø 4X14

35 X 3pcs


A




B




C




D















E



F



G**H****I****J****K****L****M****N**

Q**P****W****X****AVVERTENZE BATTERIE**

Alcune funzioni del giocattolo dipendono dalla installazione di due batterie di tipo AAA (non incluse). L'installazione e la sostituzione delle batterie deve essere effettuata esclusivamente da un adulto. Utilizzare solo le batterie specifiche e nella corretta polarità. Non mescolare batterie vecchie e nuove o di tipi diversi. Non mescolare tra loro batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate. Rimuovere le batterie esauste. Rimuovere sempre le batterie se il giocattolo non è in uso. Non immergere in acqua o altri liquidi. Conservare in luogo fresco e asciutto. La mancata osservazione delle avvertenze può provocare surriscaldamento e/o danni e può essere molto pericoloso.

R.A.E.E.

Informazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 14/03/2014, no. 49 "attuazione della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche" Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

